

SOMMAIRE

1) Historique :	2
2) Objet :	3
3) Mise à jour du lecteur RFID longue distance :	3

Attention, veuillez à suivre et respecter chaque étape afin que votre mise à jour soit réussie.

1) historique :

Révision	Date	Auteur	Commentaires
1			Création
2	01/02/2007	JLUC	Mise en place procédure complète de mise à jour
3	15/03/2007	STEPHANIE	Mise à jour

2) But :

Le but de ce document est de décrire la procédure pour mettre à jour le logiciel embarqué dans un lecteur longue distance autonome.

3) Mise à jour du lecteur RFID longue distance :

Le lecteur gère la communication RFID avec les puces.

- Eteindre le lecteur, en déconnectant la prise d'alimentation.
- Connecter le câble série sur la prise de communication série.
- Brancher le « dongle » de programmation ou établir une liaison entre les broches 1 et 5 de la prise DIN5 points

O 1

O

O

O

O 5

- Mettre le lecteur sous tension, en connectant la prise d'alimentation.
- Exécuter le programme de mise à jour des fichiers HEX (cf. documentation).

- Sélectionner Long Range Reader

- Quand la programmation est complète (plusieurs secondes), débrancher la prise d'alimentation.