

SOMMAIRE

1) Historique :	2
2) Objet :	3
3) Mise à jour de la partie intelligence :	3
4) Mise à jour du lecteur RFID courte distance :	3

1) Historique :

Révision	Date	Auteur	Commentaires
1			Création
2	01/02/2007	JLUC	Mise en place procédure complète de mise à jour

2) But :

Le but de ce document est de décrire la procédure pour mettre à jour les logiciels embarqués du badgeur.

3) Mise à jour de la partie intelligence :

La partie intelligence gère le clavier, l'afficheur, l'archivage des détections, la transmission des détections.

- Eteindre la badgeur (**BAS +0** pendant 5 secondes)
- Connecter le câble série entre le PC et le badgeur.
- Sur le badgeur appuyer sur **ANNUL** et **BAS** + ↵ (↵ doit être activée en dernier), la première ligne de l'afficheur apparaît en noir.
- Exécuter le programme de mise à jour des fichiers MHX (cf. documentation).
- Quand la programmation est complète (plusieurs secondes), ôter les piles du badgeur.

4) Mise à jour du lecteur RFID courte distance :

Le lecteur gère la communication RFID avec les dossards.

- Eteindre la badgeur (**BAS +0** pendant 5 secondes)
- Connecter le câble série entre le PC et le badgeur.
- Sur le badgeur appuyer sur **0 + ANNUL** et **BAS** + ↵ (↵ doit être activée en dernier), la première ligne de l'afficheur apparaît en noir.
- Exécuter le programme de mise à jour des fichiers HEX (cf. documentation).
- **Sélectionner Short Range Reader / By serial**
- Quand la programmation est complète (plusieurs secondes), ôter les piles du badgeur.